

## Luftmassenmesser SLK320 reinigen

Da im Forum schon häufiger nach dem Luftmassenmesser des 320er gefragt wurde, habe ich beim Reinigen ein paar Bilder gemacht und diese kurze Anleitung zusammengestellt.

Benötigt wird Bremsenreiniger und ein Torxschlüssel T20 mit Loch!

Diesen Anblick sollte jeder 320er-Fahrer kennen, der LMM sitzt oben unter dem Luftfilterkasten (der schwarz-silbernen Abdeckung).



Nach abziehen der beiden Luftschläuche links und rechts kann der Luftfilterkasten einfach nach oben abgezogen werden (mit leichtem Nachdruck).



Das runde Teil oben in der Mitte ist das LMM-Gehäuse, hier gross:



An den LMM (das Teil, das rechts aus dem LMM-Gehäuse ragt) kommt ihr von der Fahrerseite aus ran,

man kann die 2 t20-torx-Schrauben sehen, die nach Abziehen des Steckers zu entfernen sind.



Dann einfach den LMM rausziehen (kann etwas schwer gehen, mit leichtem drehen geht es besser). Der LMM kann jetzt gereinigt werden, einfach die beiden Öffnungen rechts im Bild gut aussprühen und gut trocknen lassen (ca. 20 min sollten reichen, ich hab ihn 30 min trocknen lassen)



Danach wider einbauen, Stecker dran, Luftfilterkasten von oben aufsetzen und festdrücken, Luftschläuche anschließen, das war's.

Zeitbedarf mit Fotos machen bei mir 1 Stunde.

Viel Erfolg und allzeit gute Fahrt

Wolfgang