

Sendesignal der Fernbedienung synchronisieren

von Vogel Michael (Foxi)

Lässt sich das Fahrzeug nicht ver.- oder entriegeln, kann eine Synchronisation der Schließanlage notwendig sein.

Bei der Funk-Fernbedienung



1. Entriegelungstaste (b) oder Verriegelungstaste (c) zweimal kurz drücken.
2. Innerhalb der nächsten 30 Sekunden den Schlüssel im Lenkschloss in Stellung „2“ drehen.

Bei der Infrarot-Fernbedienung



1. Sendefenster (a) auf Empfängerinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) im Dachrahmen richten.
2. Drucktaste (b) zweimal kurz drücken.
3. Innerhalb der nächsten 30 Sekunden den Schlüssel im Lenkschloss in Stellung „2“ drehen.