

Einbauanleitung für das WSA 3000-Windschott von SLKspecial.de

Sie erhalten das WSA 3000 mit unserer vormontierten Befestigung



Vorderansicht



Rückansicht

Lösen sie die Karabinerhaken an der Stirnwand mit dem beiliegenden Torksschlüssel. Wurde Ihr SLK vor Juni/Juli 1999 produziert, benötigen sie dafür einen Kreuzschlitzschraubenzieher (siehe Bordwerkzeug).

Nachdem die Schraube entfernt wurde, drehen Die den Karabinerhaken um 90 Grad, dann können Sie ihn herausziehen:



Setzen Sie bitte das Windschott an. Die zuvor entfernte Originalschraube führen Sie bitte in das oberer Loch ein und befestigen sie wieder mit dem Werkzeug.



Schon ist Ihr neues Windschott fertig montiert. Benutzen Sie die schwarzen Knebelschrauben für die berühmte Kappe.
Die schwarzen Knebelschrauben dürfen nicht gedreht werden!!!