

Umbau der Schaltwippenfunktion im original MERCEDES-BENZ Lenkrad auf "Hochschalten" mit beiden Schalterstellungen der rechten und "Runterschalten" mit beiden Schalterstellungen der linken Schaltwippe.



Trennen Sie anschliessend das gelbe Kabel an linken Schaltwippe durch und löten das von der Schaltwippe kommende Ende auf das blaue Kabel wieder an. Das aus dem Lenkrad kommende Ende vom gelben Kabel isolieren Sie sorgfältig mit Isolierband.



www.projekte.ampire.de

Trennen Sie nun das blaue Kabel an rechten Schaltwippe durch und löten das von der Schaltwippe kommende Ende auf das gelbe Kabel wieder an. Das aus dem Lenkrad kommende Ende vom blauen Kabel isolieren Sie sorgfältig mit Isolierband. Jetzt brauchen Sie die Schaltwippen nur noch einzusetzen und der Umbau ist fertig.



www.projekte.ampire.de