

Einbau von Klarglasscheinwerfern in den SLK R170 von Mekkes

Hier möchte ich noch einmal beschreiben, wie man die Depo Klarglasscheinwerfer beim SLK R170 einbaut, da dem Einbausatz leider keine Anleitung beiliegt.

Hier nun die Anleitung.

Wir benötigen folgende Teile:

1 Satz DEPO Klarglasscheinwerfer
1 Tasse Kaffee ☺

Werkzeug:

1 Ratsche mit 10er Nuss und 8er Nuss mit Verlängerung
1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2



**EINBAU AUF EIGENE GEFAHR! ÜBERNEHME KEINERLEI RICHTIGKEIT UND HAFTUNG FÜR
DIESE ANLEITUNG. SIE WURDE NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN ERSTELLT.
VIEL SPASS BEIM WERKELN!!!!!!**

Als erstes Motorhaube öffnen.

Den Blinker entnehmen.

Mit dem Schraubendreher kann man die Raste lösen. Geht auch mit der Hand von Seite des Motorraumes aus.



Blinker nach vorne herausziehen und Stecker von der Blinkerbirne abziehen



Nun können die 3 Schrauben gelöst werden

1 Schraube sieht man im Bereich wo der Blinker gesessen hat



Die zwei weiteren Schrauben entfernen



Nun den Stecker am Scheinwerfer entnehmen und den Verbindungsstecker vom Kabelbaum lösen, sowie die Leuchtweitenregulierung.





Der Stecker vom Kabelbaum kann je nach Modelljahr variieren

Bei den Scheinwerfern liegt ein Adapter bei, der dann genutzt werden muss.



Die neuen Scheinwerfer mit den H4-Leuchtmitteln versehen.



Die Klarglasblinker sehen mit Philips SiverVision Leuchtmitteln eindeutig besser aus.



Montage der Scheinwerfer in umgekehrter Reihenfolge



Bei Verkabelungsproblemen des beiliegenden Relais,
schauen Sie bitte in das weitere PDF-Dokument zum Relaisumbau.

DEPO Klarglasscheinwerfer erhalten Sie bei:

Mekkes KFZ Teile
Markus Gernandt
<http://shop.mekkes.de>

V1.0 07/12/2006
© 2006 ff. Mekkes