

Einbau eines Rückfahrwarner in einen R170.

Der Komplete Satz gibt es bei  
<http://www.1clickshop.de/index.php>  
für ca. 50€

Habe den Satz schon in 6 Autos verbaut und alle sind zufrieden.

---

Als erstes die Sensoren lackieren lassen.

Kofferraumwanne und Rückwand Plastikverkleidung entfernen.  
Dann die Blechverkleidung.



Als nächstes ein 9mm großes Loch in der Reserveradwanne bohren für die Kabel  
Muss nicht sein man kann auch an der Antennendurchführung die Kabel verlegen.  
Macht aber mehr Arbeit ☺



Jetzt die Löcher für die Sensoren bohren.  
Passender Bohrer ist im Satz enthalten.  
Höhe und Entfernung der Hersteller Angabe entnehmen.



---

Leider muss man beim R170 die Heckstoßstange abbauen.  
Hinter dem Plastik befindet sich Styropor.  
Da muss man Platz schaffen für die Sensoren und Kabeldurchführungen



Sensoren Montieren, werden nur reingedrückt halten aber bombenfest.

---

Sensorenkabel in den Kofferraum verlegen entweder durch das gebohrte Loch  
Oder links Seitlich durch die Antennenkabeldurchführung.

Stoßstange wieder montieren.

---

Am Hauptgerät die Kabel anschließen.

Erstens die Sensoren dann noch plus vom Rückfahrscheinwerfer



Masse muss auch sein



Und den Lautsprecher,  
habe ihn im Kofferraum gelassen weil er laut genug ist.





---

Hauptgerät an der Rückwand montieren,  
bei mir geht es mit Klettverschluss, so dass man immer gut an das Gerät kommt.



Alle Kabel mit Kabelbinder sichern.  
Ich habe sie zusätzlich noch mit Schrumpfschlauch ummantelt.



---

Rückwandblech und Plastikverkleidung montieren.  
Reserveradwanne wieder rein und fertig.

